

Połączenie naroży uszczelek

1. Na styk

Połączenie na styk wykonujemy przeznaczonymi do tego nożycami DSV 1521. Przy wykończeniu naroża na styk nacięcie profilu powinno być niepełne. Wykończenie naroża powinno być wykonane bez szczelin.

2. Zgrzewanie

Wykonane przez specjalistyczną zgrzewarkę do zgrzewania uszczelek. Naroża zgrzewane zapewniają bardzo dużą szczelność, są trwale i elastyczne. Po zgrzaniu naroże należy oczyścić.

Uwaga

Nie polecamy klejenia naroży klejami ponieważ:

- cięcie do klejenia musi być bardzo dokładne, gdyż kleje kontaktowe nie wypełniają szczelin. Jeżeli pomiędzy klejonymi miejscami będzie szczelina, połączenie będzie nieszczelne
- kleje, które wypełnią szczeliny wymagają primera, czyli dwóch etapów pracy

Przetwarzanie tych klejów jest bardzo niezdrowe, przez tworzenie szkodliwych oparów. Ponadto połączenie klejone nie jest w pełni elastyczne i po pewnym czasie może ulec degradacji.

- firma Deventer nie poleca klejenia naroży klejami

Jeżeli klient mimo tego decyduje się na klejenie naroży, musi we własnym zakresie dobrać klej i przeprowadzić testy połączenia.